

Kast type : Royal Safe 50 R-20 Serienummer :011339 Sleutelnummer: 73214

Om een safe met een mechanisch cijferslot te openen:

1. Draai de cijferknop **RECHTSOM** tot het getal **51** voor de **4^e** keer precies onder het merkteken valt.
2. Draai de cijferknop **LINKSOM** tot het getal **79** voor de **3^e** keer precies onder het merkteken valt.
3. Draai de cijferknop **RECHTSOM** tot het getal **62** voor de **2^e** keer precies onder het merkteken valt.
4. Draai de cijferknop **LINKSOM** tot het getal **09** voor de **1^e** keer precies onder het merkteken valt.

Als alle cijfers zijn ingesteld, draai dan de sleutel naar rechts en open de deur.

Wanneer men zich bij het instellen van de combinatie vergist en het te kiezen getal wordt gepasseerd, dient men de gehele combinatie vanaf het begin opnieuw in te stellen.

Om de safe te sluiten : Sluit de deur zorgvuldig. Draai de sleutel terug en neem hem uit. Draai de cijferknop minstens 4 maal naar rechts.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig maar nooit in de safe!

